

6800 – 6500 tavola comparativa modelli

Inserimento e disinserimento del sistema	AB6829	AB6829 Thatcham cat. 1	AB6527	AB6517	AB6516
Inserimento/disinserimento tramite telecomando anti-scansione/anti-copiatura	✓	✓	✓	✓	✓
Funzione "Biker Recognition" (selezionabile)	✓	✓			
Bassi consumi di corrente, sia in stato inserito che in stato disinserito, per preservare la batteria della moto	✓	✓	✓	✓	✓
Procedura di disinserimento di emergenza	✓	✓	✓	✓	✓
LED di indicazione stato allarme (funzione deterrente)	✓	✓	✓	✓	✓
Funzioni protettive					
Immobilizzo motore				✓	✓
Doppio immobilizzo motore	✓	✓	✓		
Attivazione "passiva" dell'immobilizzatore	✓	✓	✓	✓	✓
Ingresso d'allarme istantaneo per la protezione di (per es.) sella, vano sottosella, bauletto tramite pulsanti di massa (opzionali)	✓	✓	✓	✓	✓
Protezione blocchetto d'accensione	✓	✓	✓	✓	✓
Sensore di spostamento, provoca l'intervento dell'allarme in caso di sollevamento, traino, forzatura del bloccasterzo	✓	✓	✓	✓	✓
Disabilitazione temporanea del sensore di spostamento tramite telecomando	✓	✓	✓	✓	✓
Batterie ricaricabili Ni-MH	✓	✓	✓	✓	✓
Allarme ottico	✓	✓	✓	✓	✓
Allarme acustico	✓	✓	✓	✓	✓
Funzione "panico"	✓	✓	✓	✓	✓
Funzione "anti-hijack"	✓	✓			
Uscita supplementare per il collegamento di una centralina telematica (BIKERSAT – opzionale)	✓	✓	✓	✓	✓
Uscita supplementare per il collegamento di un pager (opzionale)			✓	✓	✓
Funzioni comfort					
Conferma inserimento/disinserimento tramite segnali ottici (lampeggio degli indicatori di direzione) e acustici	✓	✓	✓	✓	✓
Memoria d'allarme e diagnostica	✓	✓	✓	✓	✓
Check funzioni	✓	✓	✓	✓	✓
Funzioni di sicurezza					
Segnalazione acustica "indicatore di direzione attivato"	✓	✓			